

Technická specifikace části "2" - Toshiba

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
T 245 E	pro Toshiba e- Studio 195	2
odpadní nádoby	pro Toshiba studio 281c	3
TOSHIBA CMY sada tonerů	pro Toshiba 281c	3
Toshiba studio 2050C 3 barevné tonery		8
Toshiba studio 2050C černý		8
Toshiba studio 281c black	pro Toshiba studio 281c	4
Toshiba studio 2820C 3 barevné tonery		11
Toshiba studio 2820C černý		11

Technická specifikace části "2" - Epson

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
TO 791	EPSON TO 791	1
TO 792	EPSON TO 792	1
TO 793	EPSON TO 793	1
azurový inkoust T6162	pro Epson B500DN	3
black	EPSON ACULASER C1100	2
black toner	pro Epson AcuLaser CX28dn	2
C13S050582	EPSON 2400 DN	2
C13S050691	EPSON aculaser M300HCR	1
cyan toner	pro Epson AcuLaser CX28dn	2
černý inkoust T6161	pro Epson B500DN	3
Epson (C13S050582) 8000 str. černá (kompatibilní)	EPSON AcuLaser M2400DN	1
Epson 0585 (C13S050585) 3000stran černá barva	pro Epson AcuLaser M2300	4
Epson black T1 301	Epson WF - 7015	4
Epson C13S050316 yellow	pro Epson Acu Lase CX21NF	1
Epson C13S050317 magenta	pro Epson Acu Lase CX21NF	1
Epson C13S050318 cyan	pro Epson Acu Lase CX21NF	1
Epson C13S050319 black	pro Epson Acu Lase CX21NF	1
Epson cyanta T1 302		2
Epson LX300+II		1
Epson magenta T1 302		2
Epson T0895 multipack	pro Epson Stylus SX200	2
Epson T1306 multipack	pro Epson Stylus SX525WD	8
Epson T1571, černá foto	EPSON SP R3000	1
Epson T1572, modrá	EPSON SP R3000	1
Epson T1573, červená	EPSON SP R3000	1
Epson T1574, žlutá	EPSON SP R3000	1
Epson T1575, světle modrá	EPSON SP R3000	1
Epson T1576, světle červená	EPSON SP R3000	1

Epson T1577, šedá	EPSON SP R3000	1
Epson T1578, černá matná	EPSON SP R3000	1
Epson T1579, šedá matná	EPSON SP R3000	1
Epson T1590 gloss optimizer	pro Epson R2000	2
Epson T1591 photo black	pro Epson R2000	3
Epson T1592 cyan	pro Epson R2000	2
Epson T1593 magenta	pro Epson R2000	3
Epson T1594 yellow	pro Epson R2000	3
Epson T1597 red	pro Epson R2000	2
Epson T1598 matte black	pro Epson R2000	2
Epson T1599 orange	pro Epson R2000	2
Epson yellow T1 304		2
Inkoustová cartridge T0791 Black 14ml	Epson Stylus Photo PX660	4
Inkoustová cartridge T0792 Cyan	Epson Stylus Photo PX660	4
Inkoustová cartridge T0793 Magenta	Epson Stylus Photo PX660	4
Inkoustová cartridge T0794 Yellow	Epson Stylus Photo PX660	4
Inkoustová cartridge T0795 Light Cyan	Epson Stylus Photo PX660	4
Inkoustová cartridge T0796 Light Magenta	Epson Stylus Photo PX660	4
inkoustová cartridge T009	pro Epson Stylus Photo 895	2
barva černá	kopírka Sharp AR 5516N	1
magenta toner	pro Epson AcuLaser CX28dn	2
purpurový inkoust T6163	pro Epson B500DN	3
S051158 yellow	pro Epson C2800	2
S051159 magent	pro Epson C2800	2
S051160 cyan	pro Epson C2800	2
S051161 černý	pro Epson C2800	2
sada barev	pro Epson Aculaser C 1100	1
T0711H Twin Pack Black	pro Epson Stylus D 120	1
T0715	pro Epson Stylus SX600 FW	3
T0711 kompatibilní kazeta	pro Epson Stylus SX600 FW	3
T0712 kompatibilní kazeta	pro Epson Stylus SX600 FW	3
T0713 kompatibilní kazeta	pro Epson Stylus SX600 FW	3
T0714 kompatibilní kazeta	pro Epson Stylus SX600 FW	3

T0715 Multipack	pro Epson Stylus D 120	1
T1282 cyan	pro Epson Stylus BX935 FWD/ SX610FW	2
T1282 cyan	pro Epson Stylus BX935 FWD/ SX610FW	2
T1283 magenta	pro Epson Stylus BX935 FWD/ SX610FW	2
T1283 magenta	pro Epson Stylus BX935 FWD/ SX610FW	2
T1284 yellow	pro Epson Stylus BX935 FWD/ SX610FW	2
T1284 yellow	pro Epson Stylus BX935 FWD/ SX610FW	2
T1291 black	pro Epson Stylus BX935 FWD/ SX610FW	4
T1291 black	pro Epson Stylus BX935 FWD/ SX610FW	4
T6171	pro Epson	1
T6172	pro Epson	1
T6173	pro Epson	1
TO 795	pro EPSON TO 795	1
vysokokapacitní toner Epson	pro Epson M2000	3
yellow toner	pro Epson AcuLaser CX28dn	2
zásobník T0540 optimizér	pro Epson Stylus Photo R1800	2
zásobník T0541 černý foto	pro Epson Stylus Photo R1800	2
zásobník T0542 azurový	pro Epson Stylus Photo R1800	2
zásobník T0543 purpurový	pro Epson Stylus Photo R1800	2
zásobník T0544 žlutý	pro Epson Stylus Photo R1800	2
zásobník T0547 červený	pro Epson Stylus Photo R1800	2
zásobník T0548 matně černý	pro Epson Stylus Photo R1800	2
zásobník T0549 modrý	pro Epson Stylus Photo R1800	2
žlutý inkoust T6164	pro Epson B500DN	3

Technická specifikace části "2" - Canon

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
550PGBK		6
551C		6
551GY		6
551M		6
551Y		6
5PGBK	pro Canon Pixma iP 4300, 5300	6
8BK	pro Canon Pixma iP 4300, 5300	6
8C	pro Canon Pixma iP 4300, 5300	4
8M	pro Canon Pixma iP 4300, 5300	4
8Y	pro Canon Pixma iP 4300, 5300	4
BK 551	pro Canon MG 6350	6
C18354346	pro Canon NP 6512	1
Canon 526 BK	pro Canon Pixma MG 5150, pro Canon Pixma MG 6150	78
Canon 525 PGBK	Canon Pixma MG 5150	10
Canon 526 GY	pro Canon Pixma MG6150	5
Canon 6G	pro Canon i9950	3
Canon 6PC	pro Canon i9950	3
Canon 6PM	pro Canon i9950	3
Canon 6R	pro Canon i9950	3
Canon 711 B	pro Canon MF8450	12
Canon 711C	pro Canon MF8450	6
Canon 711M	pro Canon MF8450	6
Canon 711Y	pro Canon MF8450	6
Canon 719 Black 2G19H1Ga 20120719	pro Canon l-sensys LBP6670 dn	2
Canon BCI-3BK	pro Canon Pixma IP 400	3
Canon BCI-3e	pro Canon Pixma iP500	2
Canon BCI-6BK	pro Canon Pixma IP 400, 500	12
Canon BCI-6C	pro Canon Pixma IP 400, 500	9

Canon BCI-6M	pro Canon Pixma IP 400, 500	9
Canon BCI-6Y	pro Canon Pixma IP 400, 500	9
Canon BLP 7200	MU1-8363 (718)	2
Canon CL 541 XL color	pro Canon MP280, MX435	10
Canon CL41	pro Canon MP210	5
Canon CL-511	pro Canon MX330, Pixma MP250	5
Canon CL-513 color		2
Canon CLI 521 Bk	pro Canon MP640, IP4700, MX870, IP3600, MP540	34
Canon CLI 551 C	Canon 6350	20
Canon CLI 551 GY	Canon 6350	10
Canon CLI 551 M	Canon 6350	20
Canon CLI 551 sada C+M+Y+Bk	Canon 6350	5
Canon CLI 551 Y	Canon 6350	20
Canon CLI 8 Bk	pro Canon MP 500, IP4500, IX5000, IP4200, MP830	42
Canon CLI 8 M	pro Canon MP 500, IP4500, IX5000, IP4200, MP830	42
Canon CLI 8C	pro Canon MP 500, IP4500, IX5000, IP4200, MP830	42
Canon CLI 8Y	pro Canon MP 500, IP4500, IX5000, IP4200, MP830	42
Canon CLI-521 C/M/Y Multipack	pro Canon MP640, IP4700, MX870, IP3600, MP 540	14
Canon CLI-521C	pro Canon MP550 series, 540	26
Canon CLI-521M	pro Canon MP550 series, 540	26
Canon CLI-521Y	pro Canon MP550 series, 540	26
Canon CLI-551Bk XL černá	pro Canon MG6350	1
Canon CLI-551C XL azurová	pro Canon MG6350	1
Canon CLI-551GY XL šedá	pro Canon MG6350	1
Canon CLI-551M XL purpurová	pro Canon MG6350	1
Canon CLI-551Y XL žlutá	pro Canon MG6350	1
Canon CRG 718BK černý	pro Canon i Sensys MF 8330Cdn, MF8360Cdn	15
Canon CRG 718C azurový	pro Canon i Sensys MF 8330Cdn, MF8360Cdn	11
Canon CRG 718M purpurový	pro Canon i Sensys MF 8330Cdn, MF8360Cdn	12
Canon CRG 718Y žlutý	pro Canon i Sensys MF 8330Cdn, MF8360Cdn	12
Canon CRG-716BK, černý	pro Canon MF-8050	6
Canon CRG-716C azurový	pro Canon MF-8050	6
Canon CRG-716M purpurový	pro Canon MF-8050	6

Canon CRG-716Y žlutý	pro Canon MF-8050	6
Canon EP-27	pro Canon MF 5770	4
Canon EP-27 renovace	pro Canon MF 57730	3
Canon FX-10 cartridge L100, L120 renovace	pro Canon L100	4
Canon Laser Cartridge 728	Canon i-Sensys MF4550d	5
Canon i-Sensys MF9280Cdn	pro: Canon i-Sensys MF9280Cdn	8
Canon Multi 526C, 526M, 526Y	Canon Pixma MG 5150	6
Canon NP 1010	pro kopírku NP1020	4
Canon NP-G1 toner	pro kopírku Canon NP 6317	5
Canon PG 540 XL Bk	pro Canon MP 280, MX435	10
Canon PG40	pro Canon MP210	5
Canon PG-510	pro Canon MX330	10
Canon PG512 black	pro Canon Pixma MP250	4
Canon PGBK 525 twin pack		2
Canon PGI 5 Bk	pro Canon MP 500, IP4500, IX5000, IP4200, MP830	40
Canon PGI 520 Bk	pro Canon MP640, IP4700, MX870, IP3600, MP540	39
Canon PGI 525 Bk	pro Canon MG5150, MG 5250, MX885, MG5350, MG6150	67
Canon PGI 550 Bk	Canon 6350	25
CANON PGI-525PGBK	CANON Pixma MG5150	5
cartridge Canon PG 540 + CL 541 multipack	pro Canon MX515, inkoustová barevná tiskárna	1
CLI sada 526 M, C, Y	pro Canon MG 5350	30
CLI-526 BK, černá	pro Canon iX 6550, A3	1
CLI-526C	pro Canon Pixma MG 5150	50
CLI-526C, azurová	pro Canon iX 6550, A3	1
CLI-526GY		3
CLI-526M	pro Canon Pixma MG 5150	50
CLI-526M, purpurová	pro Canon iX 6550, A3	1
CLI-526Y	pro Canon Pixma MG 5150	50
CLI-526Y, žlutá	pro Canon iX 6550, A3	1
CRG 718, B, C, M, Y sada	pro Canon MF 8330 Cdn (4 ks)	7

CRG718 B black	pro Canon MF 8330 Cdn	5
fotoválec	pro Canon MF9220CDN, laserová tiskárna	1
HP 301, CH561EE	HP DeskJet 1050A	10
HP 301, CH562EE	HP DeskJet 1050A	5
MU1-8210 Y	pro Canon I-sensys MF 9220 cdn	1
MU1-8211 M	pro Canon I-sensys MF 9220 cdn	1
MU1-8212 C	pro Canon I-sensys MF 9220 cdn	1
MU1-8213 K	pro Canon I-sensys MF 9220 cdn	1
MU1-8348, 718 Yellow	Canon i-SENSYS, LBP7200Cdn	2
MU1-8349, 718 Magenta	Canon i-SENSYS, LBP7200Cdn	2
MU1-8350, 718 Cyan	Canon i-SENSYS, LBP7200Cdn	2
MU1-8351, 718 Black	Canon i-SENSYS, LBP7200Cdn	3
optický válec kompatibilní	pro Canon i Sensys MF 8330Cdn	1
PGI-525 PGBk, černá	pro Canon iX 6550, A3	1
PGI-9C, modrá	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
PGI-9G, zelená	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
PGI-9GY, šedá	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
PGI-9M, purpurová	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
PGI-9MBK, mat.černá	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
PGI-9PBk, fot.černá	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
PGI-9PC, fot.modrá	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
PGI-9PM, fot.červená	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
PGI-9R, červená	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
PGI-9Y, žlutá	pro Canon Pro 9500 Pixma A3	1
Pixma 550XL - černá	pro Canon Pixma MG5450	6
Pixma 551XL - černá	pro Canon Pixma MG5450	6
Pixma 551XL - červená	pro Canon Pixma MG5450	6
Pixma 551XL - modrá	pro Canon Pixma MG5450	6
Pixma 551XL - žlutá	pro Canon Pixma MG5450	6
REPAS TB CLI-521 C/M/Y	(3ks) MP540	2
REPAS xerox CLI-521BK	MP540	1
REPAS xerox PGI 520BK	MP540	3
toner barevný 711C	Tiskárna Canon MF9131	1

toner barevný 711M	Tiskárna Canon MF9132	1
toner barevný 711Y	Tiskárna Canon MF9133	1
toner canon CRG711 black	pro Canon MF9220CDN, laserová tiskárna	1
toner canon CRG711 cyan	pro Canon MF9220CDN, laserová tiskárna	1
toner canon CRG711 magenta	pro Canon MF9220CDN, laserová tiskárna	1
toner canon CRG711 yellow	pro Canon MF9220CDN, laserová tiskárna	1
toner černý 711B	Tiskárna Canon MF9130	2
TONER NP 6012,6112	pro Canon NP 6512	2
Canon FX-10 cartridge L100, L120	pro Canon L100	2
Canon EP 701 C		2
Canon EP 701 M		2
Canon EP 701 Y		2
Canon EP 701 Bk		2
Canon CRG 718BK černý	pro Canon i Sensys MF 8330Cdn	6
Canon CRG 718C azurový	pro Canon i Sensys MF 8330Cdn	3
Canon CRG 718M purpurový	pro Canon i Sensys MF 8330Cdn	3
Canon CRG 718Y žlutý	pro Canon i Sensys MF 8330Cdn	3
FX 10	Canon i-Sensys MF4010	1
C-EXV26 Black	pro Canon iRC 1021i	7
C-EXV26 Magenta	pro Canon iRC 1021i	5
C-EXV26 Yelow	pro Canon iRC 1021i	5
C-EXV26 Cyan	pro Canon iRC 1021i	5
CRG 718, B, C, M, Y sada	pro Canon MF 8330 Cdn (4 ks)	3
Canon CRG-717Y žlutý	pro Canon i Sensys MF 8450	3
Canon CRG-717M purpurový	pro Canon i Sensys MF 8450	3
Canon CRG-717C azurový	pro Canon i Sensys MF 8450	3
Canon CRG 711B černý	pro Canon i Sensys MF 8450	6
Canon CRG-719 černý	pro Canon MF 5980 dw	5
Canon CRG 718 bk 2pack	Canon I sensys MF8340Cdn	3

Technická specifikace části "2" - Xerox

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
006R01573	pro Xerox WC5019, pro Xerox Workcentre 5021U	7
106R01048	pro Xerox WC m20i	2
106R01159	pro Xerox Laser Phaser 3117/3122/3125	16
106R01486	pro Xerox workcentre 3220	9
106R01529	Xerox Work Centre 3550	1
black 113R00722	pro Xerox Phaser 6180MFP	8
cyan 113R00719	pro Xerox Phaser 6180MFP	5
imagigng unit 108R00774 K	pro Xerox Workcentre 6400	1
imagigng unit 108R00775 C	pro Xerox Workcentre 6400	1
imagigng unit 108R00776 M	pro Xerox Workcentre 6400	1
imagigng unit 108R00777 Y	pro Xerox Workcentre 6400	1
magenta 113R00720	pro Xerox Phaser 6180MFP	5
<i>REPAS 006R01278</i>	pro XEROX Workcentre 4118 (tiskárna/kopírka)	3
Xerox 106R01277	pro Xerox Workcentre 5020	5
Xerox 106R01316	pro Xerox Workcentre 6400	3
Xerox 106R01320	pro Xerox Workcentre 6400	2
Xerox 106R01321	pro Xerox Workcentre 6400	2
Xerox 106R01322	pro Xerox Workcentre 6400	2
Xerox 106R01388 cyan	pro Xerox Phaser 6280	1
Xerox 106R01389 magenta	pro Xerox Phaser 6280	1
Xerox 106R01390 yellow	pro Xerox Phaser 6280	1
Xerox 106R01391 black	pro Xerox Phaser 6280	1
Xerox 106R01473C	pro Xerox 6121MFP	2
Xerox 106R01474M	pro Xerox 6121MFP	2
Xerox 106R01475Y	pro Xerox 6121MFP	2
Xerox 106R01476K	pro Xerox 6121MFP	4
Xerox 106R01631	pro Xerox Workcentre 6015	9

Xerox 106R01632	pro Xerox Workcentre 6015	9
Xerox 106R01633	pro Xerox Workcentre 6015	9
Xerox 106R01634/2000 str.	pro Xerox Workcentre 6015	14
Xerox 106R02182	Xerox WorkCenter 3045NI	14
Xerox 113R00723	Xerox Phaser 6180MFP	1
Xerox 113R00724	Xerox Phaser 6180MFP	1
Xerox 113R00725	Xerox Phaser 6180MFP	1
Xerox 113R00726	Xerox Phaser 6180MFP	1
Xerox Phaser 3250 106R01374	pro Xerox Phaser 3250	1
Xerox - toner černý WC 5222	pro Xerox WC 5222	3
Xerox - válec WC 5222	pro Xerox WC 5222	2
yellow 113R00721	pro Xerox Phaser 6180MFP	5

Technická specifikace části "2" - Brother

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
Brother TN-325C cyan	pro Brother DCP-9270CDN/MFC 9970CDW	4
Brother TN-325M magenta	pro Brother DCP-9270CDN/MFC 9970CDW	4
Brother TN-325Y yellow	pro Brother DCP-9270CDN/MFC 9970CDW	4
LC1100BK černý	Brother MFC 490CW	6
DR2200	Brother DCP-7065DN	1
LC1100C azurový	Brother MFC 490CW	4
LC1100Y žlutý	Brother MFC 490CW	4
LC1100M purpurový	Brother MFC 490CW	4
TN 2220	Brother DCP-7060D	2
TN2210	Brother DCP-7065DN	2
TN-325BK černá	pro Brother MFC 9970CDW	5
laminovací pásky Brother white on black	tape TZ-355	40
PC-304FR	Brother fax 930	1
TN 3380	Brother MFC-8520DN	1
toner TN2000	Brother TN-2000/2920	2
TN 135Bk	pro Brother DCP-9045	2
TN 135 C	pro Brother DCP-9045	1
TN 135 M	pro Brother DCP-9045	1
TN 135 Y	pro Brother DCP-9045	1

Technická specifikace části "2" - OKI

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
43979202	pro OKI B440	2
434877011 cyan	pro OKI C8800	2
43487709 žlutý	pro OKI C8800	2
43487710 magenta	pro OKI C8800	2
43487712 black	pro OKI C8800	2
B4600	pro OKIB4600 700st	2
black p/n 44469803	pro OKI MC351	1
C p/n 44469706	pro OKI MC351	1
M p/n 44469705	pro OKI MC351	1
Obrazový válec pro černý toner	pro OKI C810/C830/MC860/MC851 20K	3
Obrazový válec pro cyan toner	pro OKI C810/C830/MC860/MC851 20K	3
Obrazový válec pro magenta toner	pro OKI C810/C830/MC860/MC851 20K	3
Obrazový válec pro žlutý toner	pro OKI C810/C830/MC860/MC851 20K	3
OKI 35423380 černý toner (7.000 stránek)	pro OKI MC851/861	5
OKI 35423381 cyan toner (7.300 stránek)	pro OKI MC851/861	5
OKI 35423382 magenta toner (7.300 stránek)	pro OKI MC851/861	5
OKI 35423383 žlutý toner (7.300 stránek)	pro OKI MC851/861	5
OKI 44315305	pro OKI C610DN	1
OKI 44315306	pro OKI C610DN	1
OKI 44315307	pro OKI C610DN	1
OKI 44315308	pro OKI C610DN	1
OKI B410dn	pro OKI B410/430/440	2
OKI p/n 43459433 žlutý	pro OKI C3300 barevná, pro OKI C3600	3
OKI p/n 43459434 magenta	pro OKI C3300 barevná, pro OKI C3600	3
OKI p/n 43459435 cyan	pro OKI C3300 barevná, pro OKI C3600	3
OKI p/n 43459436 černý	pro OKI C3300 barevná, pro OKI C3600	3
tiskový válec OKI 43460205 žlutý	pro OKI C3300 barevná, pro OKI C3600	1
tiskový válec OKI 43460206 purpurový	pro OKI C3300 barevná, pro OKI C3600	1

tiskový válec OKI 43460207 azurový	pro OKI C3300 barevná, pro OKI C3600	1
tiskový válec OKI 43460208 černý	pro OKI C3300 barevná, pro OKI C3600	1
toner a obrazový válec 9004078	pro OKI B6200	2
toner a obrazový válec 43979002	pro OKI B440dn	1
toner azurový 44469706	pro OKI C310dn/530dn	1
toner černý 44992402	pro OKI B401dn	5
toner černý 8000stran 44059108	pro OKI C830	3
toner červený 8000stran 44059106	pro OKI C830	3
toner modrý 8000stran 44059107	pro OKI C830	3
Toner OKI, black, 43979102	pro OKI B 430 dn	2
toner purpurový 44469705	pro OKI C310dn/530dn	1
toner žlutý 44469704	pro OKI C310dn/530dn	1
toner žlutý 8000stran 44059105	pro OKI C830	3
Y p/n 4446904	pro OKI MC351	1
Zapékací jednotka	pro OKI C830	1

Technická specifikace části "2" - Lexmark

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
34XL black 18C0034E	Lexmark 2700	6
35XL 18C0035E	Lexmark 4300	2
black 16 10N0016E	Lexmark 225	2
C(C540A1CG)	Lexmark C543dn	4
C524 azurový C5242CH	Lexmark C534dn	2
C524 černý C5242KH	Lexmark C534dn	4
C524 purpurový C5242MH	Lexmark C534dn	2
C524 žlutý C5242YH	Lexmark C534dn	2
C544X1CG high capacity cyan	Lexmark X544, X548	4
C544X1KG high capacity black	Lexmark X544, X548	4
C544X1MG high capacity magenta	Lexmark X544, X548	4
C544X1YG high capacity yellow	Lexmark X544, X548	4
C780A1CG cyan	Lexmark C780dtn	2
C780A1KG černá	Lexmark C780dtn	2
C780A1MG magenta	Lexmark C780dtn	2
C780A1YG yellow	Lexmark C780dtn	2
colour 26 10N0026E	Lexmark 225	2
E250A11E	Lexmark E 250d	2
K(C540A1KG)	Lexmark C 543dn	6
M(C540A1MG)	Lexmark C 543dn	4
odpadní toner C540X75G	Lexmark X544	2
sada 4 fotoválců C53034X	Lexmark C534	2
toner black extrakapacitní C5240KH	Lexmark C534	3
toner black extrakapacitní X264H11G	Lexmark X363 DN	2
toner cyan extrakapacitní C5240CH	Lexmark C534	2
toner cyan X560H2CG	Lexmark x560n	1
toner černý X560H2KG	Lexmark x560n	2
toner magenta extrakapacitní C5240MH	Lexmark C534	2

toner magenta X560H2MG	Lexmark x560n	1
toner yellow extrakapacitní C5240YH	Lexmark C534	2
toner yellowX560H2YG	Lexmark x560n	1
Y(C540A1YG)	Lexmark C 543dn	4
C792A1YG yellow	Lexmark c792de	4
C792A1CG cyan	Lexmark c792de	4
C792A1KG black	Lexmark c792de	4
C792A1MG magenta	Lexmark c792de	4
50F2H00	Lexmark MS410d	2

Technická specifikace části "2" - Konica Minolta

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
A0V301H černý toner	pro Konica Minolta Magicolor 1600w/1690MF	9
A0V30NH barva C + M + Y + K	pro Konica Minolta Magicolor 1600w, 1690MF	5
azurová 4539332	pro Konica Minolta Magicolor 5430 DL	2
Bh C10P/C10 cyan	pro Konica Minolta Bizhub C10	1
Bh C10P/C10 černá	pro Konica Minolta Bizhub C10	1
Bh C10P/C10 magenta	pro Konica Minolta Bizhub C10	1
Bh C10P/C10 yellow	pro Konica Minolta Bizhub C10	1
C + M + Y A00W012	pro Konica Minolta Magicolor 2430 DL, 2400W, 2480 MF	3
cyan TNP-20C	pro Konice Minolta Magicolor 3730 DN	2
černá A00W432	pro Konica Minolta Magicolor 2430 DL, 2400W, 2480 MF	3
černý 6000 stran 4539432	pro Konica Minolta MC 5430dn	1
černý TNP-20K	pro Konice Minolta Magicolor 3730 DN	2
černý toner 15 000 stran	pro Konica Minolta MC 7450II	1
Fixační jednotka (až 520000 s.)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	1
fotoválec	pro Konica Minolta Bizhub C11	1
fotoválec	pro Konica Minolta PP5650 XPS	1
Fotoválec barevný DR-311 (až 55000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	3
Fotoválec černý DR-311K (až 70000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	1
Konica Minolta TN 114	pro kopírku Konica Minolta Bishub 162	2
magenta TNP-20M	pro Konice Minolta Magicolor 3730 DN	2
MC5430 černý 4539432	pro Konice Minolta Magicolor 5430 DL	2
MI1710567002 black	pro Konica Minolta PagePro 1300W	2
Minolta 4518812	pro Konica Minolta PagePro 1350W	11
modrý 6000 stran	pro Konica Minolta MC 5430dn	1
modrý toner 12 000 stran 8938623	pro Konica Minolta MC 7450II	2
nádoba odpadního toneru	pro Konica Minolta MC 7450II	2
nádoba odpadního toneru	pro Konica Minolta MC 5430dn	1

odpadní nádobka A162WY1, A162WY2 (až 57000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	1
ozonový filtr	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	1
P1710567002 (Černý) kompatibilní	pro Konica Minolta PagePro 1300W,1350W	6
P1710589002, červený	pro Konica Minolta Magiccolor 2550DN	1
P1710589005, žlutý	pro Konica Minolta Magiccolor 2550DN	1
P1710589006, černý	pro Konica Minolta Magiccolor 2550DN	1
P1710589007, modrý	pro Konica Minolta Magiccolor 2550DN	1
Page Pro 1300 Series	Konica Minolta	4
PP 5650	pro Konica Minolta PP5650 XPS	2
purpurová 4539232	pro Konice Minolta Magicolor 5430 DL	2
purpurový 6000 stran	pro Konica Minolta MC 5430dn	1
sponky MS-5D 4623-361	pro Konica Minolta Bizhub 250	1
TN 217 (černý)	pro Konica Minolta Bizhub 223	4
TN-113	pro Konica Minolta Do 1610	2
toner azurový TN-216C (až 26000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	3
toner černý TN-216K (až 29000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	4
toner DD1100 model 4152	pro Konica Minolta Pro 1100	1
toner purpurový TN-216M (až 26000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	3
toner žlutý TN-216Y (až 26000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	3
Vývojnice azurová DV-311C (až 115000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	1
Vývojnice černá DV-311K (až 570000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	1
Vývojnice purpurová DV-311M (až 115000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	1
Vývojnice žlutá DV-311Y (až 115000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C220 tiskárna+kopírka	1
yellow TNP-20Y	pro Konice Minolta Magicolor 3730 DN	2
žlutá 4539132	pro Konice Minolta Magicolor 5430 DL	2
žlutý 6000 stran	pro Konica Minolta MC 5430dn	1
žlutý toner 12 000 stran	pro Konica Minolta MC 7450II	2
toner černý TN-213K (až 24500 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C203 tiskárna+kopírka	1
Zobrazovací jednotka černá IU-211K (až 70000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C203 tiskárna+kopírka	1
Nádoba na odpadní toner (až 50000 stran A4)	pro Konica Minolta bizhub C203 tiskárna+kopírka	1

Di1610MT1	pro Konica Minolta Di 1610 MT	2
A11G151	pro BlzHUP C220 tiskárna+kopírka	1
A11G251	pro BlzHUP C220 tiskárna+kopírka	1
A11G351	pro BlzHUP C220 tiskárna+kopírka	1
A11G451	pro BlzHUP C220 tiskárna+kopírka	1
TN 217	pro BlzHUP C223 tiskárna+kopírka	1
Toner MT 205B	pro kopírku Konica Minolta DiALTA Di2510	2

Technická specifikace části "2" - Samsung

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
CLT M4072S magen.	pro Samsung CLT -4072S	1
CLT 4072S yell	pro Samsung CLT -4072S	1
CLT C 4092S	pro Samsung CLX-3175	3
CLT C40725 cyan	pro Samsung CLT -4072S	1
CLT K 4092S	pro Samsung CLX-3175	3
CLT K 4092S	pro Samsung CLX-3185	1
CLT M 4092S	pro Samsung CLX-3175	3
CLT Y 4092S	pro Samsung CLX-3175	3
Kompatibilní toner s Samsung MLT-D1042S (Černý)	pro Samsung ML 1670	2
MLT-D101S/ELS	pro Samsung MLT-D101S	1
MLT-D101S/ELS	pro Samsung MLT-D101S	2
MLT-D1092S/ELS	pro Samsung SCX-4300	2
MLT-D116L	pro Samsung SL-M2675F	16
MLT-D116S	pro Samsung M2675F	2
MLT-R116	pro Samsung SL-M2675F MFP, Xpress M267	10
<i>REPAS Safeprint SAM024 CLP-K300A/ELS</i>	pro Samsung CLP 300 series	3
<i>REPAS Safeprint SAM025 CLP-M300A/ELS</i>	pro Samsung CLP 300 series	3
<i>REPAS Safeprint SAM026 CLP-C300A/ELS</i>	pro Samsung CLP 300 series	3
<i>REPAS Safeprint SAM027 CLP-Y300A/ELS</i>	pro Samsung CLP 300 series	3
Samsung C4072S cyan	pro Samsung CLX-3182, CLX-3185N	21
Samsung D209L MLT-D2092L/ELS	pro Samsung SCX-4x28 series PCL-MLT	1
Samsung K4072S black	pro Samsung CLX-3182, CLX-3185N	26
Samsung M4072S magenta	pro Samsung CLX-3182, CLX-3185N	21
Kompatibilní toner s Samsung MLT-D1092S	pro Samsung SCX-4300	4
Samsung Y4072S yellow	pro Samsung CLX-3182, CLX-3185N	21

Technická specifikace části "2" - Mutoh Falcon

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
<i>REPAS R8J-INKBK</i>	MUTOH Falcon RJ-800 series	1
<i>REPAS R8J-INKM</i>	MUTOH Falcon RJ-800 series	1
<i>REPAS R8J-INKY</i>	MUTOH Falcon RJ-800 series	1
<i>REPAS R8J-INKC</i>	MUTOH Falcon RJ-800 series	1

Technická specifikace části "2" - Sharp

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
yellow MX_23GTYA	pro Sharp MX-2310U	2
toner Sharp AR 202T	pro kopírku SHARP AR-M160	2
toner černý	SHARP kopírka+tiskárna AR-M205	1
SHARP toner AL-214TD	pro Sharp AL2051	3
Sharp MX-27GTYA	pro Sharp MX-2300N	5
Sharp MX-27GTMA	pro Sharp MX-2300N	5
Sharp MX-27GTCA	pro Sharp MX-2300N	5
Sharp MX-27GTBA	pro Sharp MX-2300N	6
magenta MX-23GTMA	pro Sharp MX-2310U	2
cyan MX-23GTCA	pro Sharp MX-2310U	2
black MX-23GTBA	pro Sharp MX-2310U	2
Ar-020T	pro kopírku Sharp AR 5516N	2
Sharp MX31GTBA	pro Sharp MX-2301N	5
Sharp MX31GTCA	pro Sharp MX-2301N	4
Sharp MX31GTMA	pro Sharp MX-2301N	4
Sharp MX31GTYA	pro Sharp MX-2301N	4
Sharp AR-016T		1

Technická specifikace části "2" - Ricoh

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
toner C3000B	ricoh aficio MP C2500	6
toner C3000C	ricoh aficio MP C2500	6
toner C3000M	ricoh aficio MP C2500	6
toner C3000Y	ricoh aficio MP C2500	6

Technická specifikace části "2" - Nashuatec

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
DT 36	pro NaushatecP7026n, P7126n,	1
ricoh aficio	pro kopírku Nashuatec DSm620d	2

Technická specifikace části "2" - Utax

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
fotoválec	pro Utax CDC 1930	1
odpadní nádoba	pro Utax CDC 1930	1
toner azurový	pro Utax CDC 1930	1
toner černý 653010010	pro Utax CDC 1930	3
toner purpurový	pro Utax CDC 1930	1
toner žlutý	pro Utax CDC 1930	1

Technická specifikace části "2" - Dell

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
černý toner	pro Dell 5110cn	1
cyan	pro Dell 5110cn	1
magenta	pro Dell 5110cn	1
yellow	pro Dell 5110cn	1
černý toner	pro Dell 1130n	4

Technická specifikace části "2" - Mita

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
MITA DC-1560/1860 2060/2360	pro kopírku MITA DC1560	2

Technická specifikace části "2" - Lanier

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
Part Number: 480-0198, 4800198, Type 1130D	pro LANIER LD116	1
toner LANIER 6613 Part Number: 117-0186	pro Lanier 7313 copier	1

Technická specifikace části "2" - DP

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
color Dye Cartrige 053335	Disc Publisher DP-XRP	1
black Dye Cartrige 053336	Disc Publisher DP-XRP	1

Technická specifikace části "2" - Kyocera

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
azurový	TK-560C	1
černý toner	Kyocera FS-1020D	1
černý toner Kyocera (FS-C5350DN)	TK-560BK	1
purpurový	TK-560M	1
žlutý	TK-560Y	1

Technická specifikace části "2" - Olivetti

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
Olivetti d-Copia 16	d-Copia BO446	3

Technická specifikace části "2" - EDIsecure

DRUH	POPIS tiskového zařízení	předpokládaný počet
EDIsecure print film YMCK (1000 prints) DIC 10216	EDIsecure Retransfer ID Printer XID 560 ie	1
ART Retransfer film printer series (1000 prints) DIC 10319	EDIsecure Retransfer ID Printer XID 560 ie	1