



URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

NÁZEV AKCE: 1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNY					
PROJEKTANTI:	Ing.arch. Lukáš Urban	STAVEBNÍK:	Mendelova univerzita v Brně	STUPEŇ:	Dokumentace pro provádění stavby
	Ing.arch. Martin Čelikovský		Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	DATUM:	01.2016
	Tomešova 563/2b, Brno atelier@urban-celikovsky.cz	MÍSTO STAVBY:	Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lukáš Urban Ing.arch. Martin Čelikovský
NÁZEV VÝKRESU: ARCH. STAVEBNÍ ČÁST - VÝPIS NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ					ČÍSLO VÝKRESU: D.1.15

VÝPIS NÁBYTKOVÝCH PRVKŮ - SEZNAM PŘÍLOH

POČET KUSŮ					
OZN	NÁZEV	Q1 (N1009)	Q2 (N1010)	Q3 (N1011)	CELKEM
N1a	RÁMOVÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO	1	-	-	1
N1b	RÁMOVÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO	-	1	1	2
N2	<i>neuvedeno</i>	-	-	-	-
N3	OCHRANNÁ OMYVATELNÁ DESKA ZA ODPADKOVÉ KOŠE	2	2	1	5
N4a	KRYCÍ KAZETA	6	2	2	10
N4b	<i>neuvedeno</i>	-	-	-	-
N4c	KRYCÍ KAZETA	2	3	3	8
N4d	KRYCÍ KAZETA	4	-	-	4
N4e	KRYCÍ KAZETA	-	3	3	6
N4f	KRYCÍ KAZETA	6	-	-	6
N4g	KRYCÍ KAZETA	-	1	1	2
N4h	KRYCÍ KAZETA	2	-	-	2
N4i	KRYCÍ KAZETA	6	4	4	14
N4j	KRYCÍ KAZETA	5	3	3	11
N5a	KATEDRA 5TI DÍLNÁ	1	-	-	1
N5b	KATEDRA 3 DÍLNÁ	2	-	-	2
N6a	VÝMĚNA POŠKOZENÝCH SEDÁKŮ LAVIC				17
N6b	VÝMĚNA POŠKOZENÝCH STOLKŮ LAVIC				11
N7	VÝMĚNA KRYTEK KOTVENÍ LAVIC				380
N8	ZPĚTNÁ MONTÁŽ LAVIC				
N9	ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘEKLADATELSKÝCH PULTŮ	3	-	-	3
N10	ZPĚTNÁ MONTÁŽ TABULÍ (bez grafického listu)	1	1	1	3
<div> <div>NÁZEV AKCE:</div> <div>ČÁST DOKUMENTACE:</div> <div>VYPRACOVAL:</div> </div> <div> <div>1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ</div> <div>Dokumentace pro provádění stavby</div> <div>Ing. arch. Lukáš Urban</div> </div> <div> <div>REVIZE: 00</div> <div>DATUM: 10.01.2016</div> <div>STRANA: 01</div> </div>					

PRVKY NÁBYTKU

RÁMOVÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO


OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N1a	RÁMOVÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO	8100	2350	30	1ks
	Rámové projekční plátno k instalaci na stěnu, hliníkový rám (50x30mm) v bílé barvě, projekční plocha napnutá zezadu pomocí patentů s šedou zadní stranou (rozměr 8100x2350mm). Tloušťka materiálu projekční ploch 190 μm, hmotnost 260g/m2, splňuje normu hořlavosti DIN 4102 B2, zisk 1,1, průsvitnost <0,4%.	Q1 (N1009)			1ks
		Q2 (N1010)			-
		Q3 (N1011)			-

MATERIÁL:


hliníkový eloxovaný rám

KOTVENÍ:

kotveno do SDK (trojnásobné opláštění)




RÁMOVÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO

OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N1b	RÁMOVÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO Rámové projekční plátno k instalaci na stěnu, hliníkový rám (50x30mm) v bílé barvě, projekční plocha napnutá zezadu pomocí patentů s šedou zadní stranou (rozměr 4100x2350mm). Tloušťka materiálu projekční ploch 190 µm, hmotnost 260g/m2, splňuje normu hořlavosti DIN 4102 B2, zisk 1,1, průsvitnost <0,4%.	8100	2350	30	2ks
		Q1 (1.09)			-
		Q2 (1.10)			1ks
		Q3 (1.11)			1ks
<p>MATERIÁL: hliníkový eloxovaný rám</p> <p>KOTVENÍ: kotveno do POROTHERM AKU</p> <div></div> <p><u>Pozn.:</u> Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!</p>					

PRVKY NÁBYTKU


OCHRANNÁ OMYVATELNÁ DESKA ZA ODPADKOVÉ KOŠE

OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N3	<p><u>OCHRANNÁ OMAVATELNÁ DESKA ZA ODPADKOVÉ KOŠE</u></p> <p>Deska je tvořena melaminovou dřevotřískou s povrchovou úpravou - lamino, světle šedá (RAL 9006), hrany ABS, skryté kotvení (900x900x18mm).</p> <p>KOTVENÍ: kotvení do SDK / YTONG</p>	900	900	18	5ks
		Q1 (N1009)			2ks
		Q2 (N1010)			2ks
		Q3 (N1011)			1ks
					
NÁZEV AKCE:		1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ			REVIZE: 00
ČÁST DOKUMENTACE:		Dokumentace pro provádění stavby			DATUM: 10.01.2016
VYPRACOVAL:		Ing. arch. Lukáš Urban			STRANA: 03

KRYCÍ KAZETA

OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N4a	KRYCÍ KAZETA Ocelový plech tl. 1,75mm, prášková vypalovací barva antracitová matná. RAL bude upřesněno dle barvy stávající kce. lavic. Ve středu umístěn montážní otvor pro elektrickou zásuvku. Rozměr otvoru bude upřesněn dle zásuvky. Zásuvka plastová černá matná vyšší standart (specifikace a dodávka projekt elektro). Konkrétní výrobek zásuvky bude schválen investorem a architektem. Kazeta bude kotvena do stávající lavice samořeznými vruty.	990	300	1,75	10ks
		Q1 (N1009)			6ks
		Q2 (N1010)			2ks
		Q3 (N1011)			2ks

KOTVENÍ:
samořezné vruty do ocelové kce. lavice



Pozn.:
Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!


NÁZEV AKCE: 1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban

REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 04

KRYCÍ KAZETA

OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N4c	KRYCÍ KAZETA Ocelový plech tl. 1,75mm, prášková vypalovací barva antracitová matná. RAL bude upřesněno dle barvy stávající kce. lavic. Ve středu umístěn montážní otvor pro elektrickou zásuvku. Rozměr otvoru bude upřesněn dle zásuvky. Zásuvka plastová černá matná vyšší standart (specifikace a dodávka projekt elektro). Konkrétní výrobek zásuvky bude schválen investorem a architektem. Kazeta bude kotvena do stávající lavice samořeznými vruty.	990	315	1,75	8ks
		Q1 (N1009)			2ks
		Q2 (N1010)			3ks
		Q3 (N1011)			3ks

KOTVENÍ:
samořezné vruty do ocelové kce. lavice



Pozn.:
Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

NÁZEV AKCE: 1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban


REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 05

PRVKY NÁBYTKU

KRYCÍ KAZETA

OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N4d	KRYCÍ KAZETA Ocelový plech tl. 1,75mm, prášková vypalovací barva antracitová matná. RAL bude upřesněno dle barvy stávající kce. lavic. Ve středu umístěn montážní otvor pro elektrickou zásuvku. Rozměr otvoru bude upřesněn dle zásuvky. Zásuvka plastová černá matná vyšší standart (specifikace a dodávka projekt elektro). Konkrétní výrobek zásuvky bude schválen investorem a architektem. Kazeta bude kotvena do stávající lavice samořeznými vruty.	1500	315	1,75	4ks
		Q1 (N1009)			4ks
		Q2 (N1010)			-
		Q3 (N1011)			-

KOTVENÍ:
samořezné vruty do ocelové kce. lavice



Pozn.:
Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!


NÁZEV AKCE: 1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban

REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 06

KRYCÍ KAZETA

OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N4e	KRYCÍ KAZETA Ocelový plech tl. 1,75mm, prášková vypalovací barva antracitová matná. RAL bude upřesněno dle barvy stávající kce. lavic. Ve středu umístěn montážní otvor pro elektrickou zásuvku. Rozměr otvoru bude upřesněn dle zásuvky. Zásuvka plastová černá matná vyšší standart (specifikace a dodávka projekt elektro). Konkrétní výrobek zásuvky bude schválen investorem a architektem. Kazeta bude kotvena do stávající lavice samořeznými vruty.	990	330	1,75	6ks
		Q1 (N1009)			-
		Q2 (N1010)			3ks
		Q3 (N1011)			3ks

KOTVENÍ:
samořezné vruty do ocelové kce. lavice



Pozn.:
Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!


NÁZEV AKCE: 1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban

REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 07

KRYCÍ KAZETA

OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N4f	KRYCÍ KAZETA Ocelový plech tl. 1,75mm, prášková vypalovací barva antracitová matná. RAL bude upřesněno dle barvy stávající kce. lavic. Ve středu umístěn montážní otvor pro elektrickou zásuvku. Rozměr otvoru bude upřesněn dle zásuvky. Zásuvka plastová černá matná vyšší standart (specifikace a dodávka projekt elektro). Konkrétní výrobek zásuvky bude schválen investorem a architektem. Kazeta bude kotvena do stávající lavice samořeznými vruty.	1500	330	1,75	6ks
		Q1 (N1009)			6ks
		Q2 (N1010)			-
		Q3 (N1011)			-

KOTVENÍ:
samořezné vruty do ocelové kce. lavice




Pozn.:
Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

KRYCÍ KAZETA

OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N4g	KRYCÍ KAZETA Ocelový plech tl. 1,75mm, prášková vypalovací barva antracitová matná. RAL bude upřesněno dle barvy stávající kce. lavic. Ve středu umístěn montážní otvor pro elektrickou zásuvku. Rozměr otvoru bude upřesněn dle zásuvky. Zásuvka plastová černá matná vyšší standart (specifikace a dodávka projekt elektro). Konkrétní výrobek zásuvky bude schválen investorem a architektem. Kazeta bude kotvena do stávající lavice samořeznými vruty.	990	345	1,75	2ks
		Q1 (N1009)			-
		Q2 (N1010)			1ks
		Q3 (N1011)			1ks

KOTVENÍ:
samořezné vruty do ocelové kce. lavice



Pozn.:
Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

NÁZEV AKCE: 1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban

REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 09

REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 10

KRYCÍ KAZETA


OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N4i	KRYCÍ KAZETA Ocelový plech tl. 1,75mm, prášková vypalovací barva antracitová matná. RAL bude upřesněno dle barvy stávající kce. lavic. Ve středu umístěn montážní otvor pro elektrickou zásuvku. Rozměr otvoru bude upřesněn dle zásuvky. Zásuvka plastová černá matná vyšší standart (specifikace a dodávka projekt elektro). Konkrétní výrobek zásuvky bude schválen investorem a architektem. Kazeta bude kotvena do stávající lavice samořeznými vruty.	990	400	1,75	14ks
		Q1 (N1009)			6ks
		Q2 (N1010)			4ks
		Q3 (N1011)			4ks

KOTVENÍ:
samořezné vruty do ocelové kce. lavice


půdorys




příčný řez



pohled



rozvinutý pohled



Pozn.:
Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

NÁZEV AKCE: 1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban


REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 11

KRYCÍ KAZETA


OZN	SCHEMA	L [mm]	H [mm]	B [mm]	POČET KUSŮ
N4j	KRYCÍ KAZETA Ocelový plech tl. 1,75mm, prášková vypalovací barva antracitová matná. RAL bude upřesněno dle barvy stávající kce. lavic. Ve středu umístěn montážní otvor pro elektrickou zásuvku. Rozměr otvoru bude upřesněn dle zásuvky. Zásuvka plastová černá matná vyšší standart (specifikace a dodávka projekt elektro). Konkrétní výrobek zásuvky bude schválen investorem a architektem. Kazeta bude kotvena do stávající lavice samořeznými vruty.	1500	400	1,75	11ks
		Q1 (N1009)			5ks
		Q2 (N1010)			3ks
		Q3 (N1011)			3ks

KOTVENÍ:
samořezné vruty do ocelové kce. lavice


půdorys




příčný řez



pohled



rozvinutý pohled





Pozn.:
Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

NÁZEV AKCE: 1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ
ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby
VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban

REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 12

OPRAVA KATEDRY 5ti DÍLNÉ

OPRAVA KATEDRY 5ti DÍLNĚ										
OZN	SCHEMA	POČET KUSŮ								
N5a		1ks								
	Q1 (N1009)	1ks								
	Q2 (N1010)	-								
	Q3 (N1011)	-								
<p>POPIS KATEDRY</p> <p>Stávající katedra v posluchárnách vyžaduje opravu poškozených částí. Katedra se skládá z centrální části s boxem pro monitory a ovládací prvky AV techniky v posluchárně. Tento box je motoricky uzavíratelný akrylátovým krytem. Ovládání boxu je zajištěno čidlem na kartu - napojeno na školní kartový systém. Středová část je kotvena do bočních prvků ve kterých se nachází IT technika. Tyto boxy mají každý zepředu dvojce otevíratelná skleněná dvířka uzamčená magnetickými zámky napojenými na kartový ovládací systém.</p> <p><u>Výměna motorů:</u></p> <p>Stávající výsuvné motory zavírající akrylátový kryt budou demontovány a nahrazeny novými a napojeny na stávající ovládání katedry.</p> <p><u>Obnova kování skleněných dvířek</u></p> <p>Stávající kování jsou vyvěšená a dvířka se neotvírají správně. Původní panty budou demontovány. Nové panty budou nalepeny na stávající skleněná dvířka v nové poloze a nově našroubovány do korpusu katedry. Dále budou nahrazeny magnetické zámky novými.</p> <p>MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <p>nové kování - hlazený nerez / alt. stříbrný kov</p> <p>POŽADAVKY NA PROFESE</p> <p>silnoproud - připojení motorů 230V</p> <p>slaboproud - elektromagnetické zámky, školní kartový systém</p> <p>AV a IT technika - demontáž a zpětná montáž specializovanou firmou</p> <p>Pohled na katedru M1:50</p> <div></div> <p>Foto stávajícího motoru</p> <div></div> <div><p><u>Pozn.:</u></p><p>Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!</p></div> <table><tr><th>VÝPIS PRVKŮ</th><th>POČET KUSŮ</th></tr><tr><td>Hřebenový pohon, 500n, 230V, vč. napáječe</td><td>2ks</td></tr><tr><td>Magnetický zámek</td><td>4ks</td></tr><tr><td>Pant lepený na sklo, šroubovaný do korpusu</td><td>8ks</td></tr></table>			VÝPIS PRVKŮ	POČET KUSŮ	Hřebenový pohon, 500n, 230V, vč. napáječe	2ks	Magnetický zámek	4ks	Pant lepený na sklo, šroubovaný do korpusu	8ks
VÝPIS PRVKŮ	POČET KUSŮ									
Hřebenový pohon, 500n, 230V, vč. napáječe	2ks									
Magnetický zámek	4ks									
Pant lepený na sklo, šroubovaný do korpusu	8ks									
NÁZEV AKCE: ČÁST DOKUMENTACE: VYPRACOVAL:		1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNĚ Dokumentace pro provádění stavby Ing. arch. Lukáš Urban								
		REVIZE: 00 DATUM: 10.01.2016 STRANA: 13								

OPRAVA KATEDRY 3 DÍLNÉ

OZN	SCHEMA	POČET KUSŮ
N5b		2ks
	Q1 (N1009)	-
	Q2 (N1010)	1ks
	Q3 (N1011)	1ks

POPIS KATEDRY

Stávající katedra v posluchárnách vyžaduje opravu poškozených částí. Katedra se skládá z centrální části s boxem pro monitory a ovládací prvky AV techniky v posluchárně. Tento box je motoricky uzavíratelný akrylátovým krytem. Ovládání boxu je zajištěno čidlem na kartu - napojeno na školní kartový systém. Středová část je kotvena do bočních prvků ve kterých se nachází IT technika. Tyto boxy mají každý zepředu dvojí otevíratelná skleněná dvířka uzamčená magnetickými zámky napojenými na kartový ovládací systém.

Výměna motorů:

Stávající výsuvné motory zavírající akrylátový kryt budou demontovány a nahrazeny novými a napojeny na stávající ovládání katedry.

Obnova kování skleněných dvířek

Stávající kování jsou vyvěšená a dvířka se neotvírají správně. Původní panty budou demontovány. Nové panty budou nalepeny na stávající skleněná dvířka v nové poloze a nově našroubovány do korpusu katedry. Dále budou nahrazeny magnetické zámky novými.

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

nové kování - hlazený nerez / alt. stříbrný kov

POŽADAVKY NA PROFESE

silnoproud - připojení motorů 230V

slaboproud - elektromagnetické zámky, školní kartový systém

AV a IT technika - demontáž a zpětná montáž specializovanou firmou

Pohled na katedru M1:50




Foto stávajícího motoru

Pozn.:

Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

VÝPIS PRVKŮ	POČET KUSŮ
Hřebenový pohon, 500n, 230V, vč. napáječe	2ks
Magnetický zámek	4ks
Pant lepený na sklo, šroubovaný do korpusu	8ks

NÁZEV AKCE: 1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNĚ
 ČÁST DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby
 VYPRACOVAL: Ing. arch. Lukáš Urban



REVIZE: 00
 DATUM: 10.01.2016
 STRANA: 14

PRVKY NÁBYTKU

VÝMĚNA POŠKOZENÝCH SEDÁKŮ A STOLKŮ LAVIC

OZN	SCHEMA	POČET KUSŮ	
N6a	VÝMĚNA POŠKOZENÝCH SEDÁKŮ A STOLKŮ LAVIC Náhrada poškozených sklopných sedáků a sklopných stolků originálními výrobky stávajícího lavicového systému Lamm Q3000.	N6a - SEDÁK	17ks
N6b		N6b - STOLEK	11ks

příčný řez



Pozn.:

Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

NÁZEV AKCE:
ČÁST DOKUMENTACE:
VYPRACOVAL:

1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNY
Dokumentace pro provádění stavby
Ing. arch. Lukáš Urban

REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 15



PRVKY NÁBYTKU

VÝMĚNA KRYTEK KOTVENÍ LAVIC

OZN	SCHEMA	POČET KUSŮ
N7	VÝMĚNA KRYTEK KOTVENÍ LAVIC	380ks

Předpokládá se poškození 50% plastových krytek při demontáži.
Budou nahrazeny novými.

příčný řez



Pozn.:

Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

NÁZEV AKCE:
ČÁST DOKUMENTACE:
VYPRACOVAL:

1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNÝ
Dokumentace pro provádění stavby
Ing. arch. Lukáš Urban

REVIZE: 00
DATUM: 10.01.2016
STRANA: 16


ZPĚTNÁ MONTÁŽ LAVICOVÉHO SYSTÉMU

OZN	SCHEMA	POČET KUSŮ
N8		404 bm
		Q1 (N1009)206 bm
		Q2 (N1010)99 bm
		Q3 (N1011)99 bm
<p><u>LAVICOVÝ SYSTÉM</u></p> <p>Jedná se o systém lavicových prvků se sklopnými sedáky a stolky. Jednotlivé prvky jsou sešroubovány k sobě a kotveny do podlahy (nové kotvení viz TZ a zámečnické prvky Z5a, Z5b, Z5c). Při zpětné montáži je nutné respektovat původní pozice. Stupně v posluchárnách se zvedají dle křivky viditelnosti a podle ní se mění i výška osazení sedáků v jednotlivých řadách.</p> <p>V příloze montážní návod.</p>		
<p><u>Pozn.:</u></p> <p>Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!</p>		
NÁZEV AKCE:		REVIZE:
ČÁST DOKUMENTACE:		DATUM:
VYPRACOVAL:		STRANA:
1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNY		00
Dokumentace pro provádění stavby		10.01.2016
Ing. arch. Lukáš Urban		17

LAMM

Q3000

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ANLEITUNG ZUR MONTAGE
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Lamm




FIG.1 - PER TUTTE LE VERSIONI

POS.	CODICE	POS.	CODICE
1	/	10	50905S
2	452450MMCC	11	/
3	452440MMCC	12	10x80 T.E.
4	50901	13	M8x70 T.P.S.
5A	/	14	/
5B	/	15	M8x75
5C	/	16	/
6	50906D	17	M6x16 T.B.E.I.
7	50906S	18	/
8	50905D	20	M6x12 bullone
9	50907C		

FIG.1 TUTTE LE VERSIONI

- A) Inserire il collare 2 al piede della piantana.
- B) Inserire gli spinotti della trave 1 nei corrispondenti fori delle piantane 5A, 5B, 5C.
- C) Inserire la vite a brugola 13, con relativa rondella 14, nel foro centrale della piantana iniziale con il dado autobloccante 16, inserito nella feritoia della trave e lasciare leggermente allentato.
- D) Inserire i bulloni 15 nella piantana centrale con i dadi autobloccanti 16 e lasciare leggermente allentato.
- E) Inserire la vite a brugola 13, con relativa rondella 14, nella piantana terminale con il dado autobloccante e lasciare leggermente allentato.
- F) Inserire il pannello-schienale 11 tra le piantane 5A, 5B, 5C infilando le spine 18 nel foro della trave e inserendo i bulloni 20 nelle feritoie della piantana.
- G) Serrare brugole e bulloni M6 e M8 (prima in alto e poi in basso) e chiudere poi le feritoie con i relativi tappi 4 per la trave.
- H) Inserire i copri piantana superiori facendo attenzione a destro, sinistro e centrale (8, 9, 10 rispettivamente); inserire le viti 17 nelle piantane delle file senza piani di scrittura.
- I) Inserire i tappi terminali 6 e 7 nelle piantane.
- L) Fissare a pavimento le piantane con i tasselli 12.
- M) Inserire i puntali 3 nei piedi delle piantane.

FIG.1 ALL VERSIONS

- A) Insert the collar 2 on the end of the column.
- B) Fit the connecting bar 1 in the corresponding holes of the columns 5A, 5B, 5C.
- C) Fit the Allen screw 13 with washer 14 in the centre hole of the first column with the self-locking nut 16 inserted in the slot; leave screw slightly loose.
- D) Fit the bolts 15 in the centre column with the self-locking nuts 16; leave bolts slightly loose.
- E) Fit the Allen screw 13 with washer 14 in the end column with the self-locking nut; leave slightly loose.
- F) Fit the back panel 11 between columns 5A, 5B, 5C; insert pins 18 in the connecting bar holes, then insert nuts 20 in the column slots (particular).
- G) Tighten screws and bolts M6 and M8 (from top to bottom), then close slots with covers 4.
- H) Insert the end pieces in the right hand, left hand and central columns (8, 9, 10 respectively). Insert the screws 17 in the columns without tops.
- I) Fit the end covers 6 and 7 in the columns.
- L) Anchor columns to floor with anchor bolts 12.
- M) Insert plugs 3 in the column feet.

FIG.1 ALLE VERSIONEN

- A) Die Schelle 2 am Fuß des Verbindungsstangen einsetzen.
- B) Die Bolzen des Verbindungsstangen 1 in die entsprechenden Öffnungen der Ständer 5A, 5B, 5C einsetzen.
- C) Die Inbusschraube 13 mit der zugehörigen Unterlegscheibe 14 in die zentrale Öffnung des Anfangsständers - mit der selbstsichernden Mutter 16 im Schlitz des Verbindungsstangen - einsetzen und leicht gelockert lassen.
- D) Die Mutterschrauben 15 in den mittleren Ständer mit den selbstsichernden Muttern 16 einsetzen und leicht gelockert lassen.
- E) Die Inbusschraube 13 mit der zugehörigen Unterlegscheibe 14 in den Endständer mit selbstsichernder Mutter einsetzen und leicht gelockert lassen.
- F) Die Rückenwand 11 zwischen den Ständern 5A, 5B, 5C einsetzen, indem die Stifte 18 in die vorgesehenen Öffnungen des Querbalkens und die Mutterschrauben 20 in die Schlitz des Ständers eingesetzt werden.
- G) Inbus- und Mutterschrauben M6 und M8 festziehen (erst oben, dann unten), die Schlitz anschließend mit den entsprechenden Verschlüssen 4 für den Verbindungsstangen verschließen.
- H) Die oberen Ständerabdeckungen einsetzen, dabei auf rechts, links und Mitte achten (jeweils 8, 9, 10); die Schrauben 17 in die Ständer der ohne schreibflächen.
- I) Die Endverschlüsse 6 und 7 an den Ständern anbringen.
- L) Die Ständer durch die Dübel 12 am Boden befestigen.
- M) Die Fußverstärkungen in die Ständer 3 einsetzen.

FIG.1 TOUTES LES VERSIONS

- A) Introduire le collier 2 au pied de la barre de jonction.
- B) Introduire les chevilles de la barre de jonction 1 dans les trous correspondants des colonnes 5A, 5B, 5C.
- C) Introduire la vis à tête empreinte Torx 13 et la rondelle relative 14 dans le trou central du colonne initial, l'écrou de sûreté 16 étant introduit dans la fente de la barre de jonction; laisser légèrement desserré.
- D) Introduire les boulons 15 dans le colonne central avec les écrous de sûreté 16; laisser légèrement desserré.
- E) Introduire la vis à tête empreinte Torx 13 et la rondelle relative 14 dans le colonne terminal avec l'écrou de sûreté et laisser légèrement desserré.
- F) Introduire le panneau-dossier 11 entre les colonnes 5A, 5B, 5C, en enfilant les goupilles 18 dans le trou de la barre de jonction et en introduisant les boulons 20 dans les fentes du colonne.
- G) Serrer les vis à tête empreinte Torx et les boulons M6 et M8 (d'abord en haut puis en bas) et boucher ensuite les fentes à l'aide des bouchons relatifs 4 pour la barre de jonction.
- H) Introduire les couvre-colonne supérieurs en faisant attention, à droite, à gauche et au centre (respectivement 8, 9 et 10); introduire les vis 17 dans les colonnes sans plan de travail.
- I) Introduire les bouchons terminaux 6 et 7 dans les colonnes.
- L) Fixer les colonnes au sol à l'aide des chevilles 12.
- M) Introduire les embouts 3 dans les pieds des colonnes.

FIG.1 TODAS LAS VERSIONES

- A) Introduzca la abrazadera 2 al pie de la columna.
- B) Introduzca los pernos de la traviesa 1 en los agujeros correspondientes de la barra de conexión 5A, 5B, 5C.
- C) Introduzca el tornillo Allen 13, con la arandela 14, en el agujero central del primer montante, con la tuerca autobloqueante 16 puesta dentro de la ranura de la traviesa y déjelo todo un poco flojo.
- D) Introduzca los bulones 15 en el montante central, con las tuercas autobloqueantes 16 y déjelos algo flojos.
- E) Introduzca el tornillo Allen 13, con la arandela 14, en el último columna, con la tuerca autobloqueante, y déjelo algo flojo.
- F) Introduzca el panel de respaldo 11 entre la columnas 5A, 5B y 5C, metiendo las espigas 18 en el agujero de la barra de conexión y los bulones 20 en las ranuras del columna.
- G) Apriete los tornillos Allen y los bulones M6 y M8 (primero arriba y luego abajo) y después tape las ranuras con los tapones 4 para la barra de conexión.
- H) Introduzca correctamente los cubre-columnas superiores: derecho, izquierdo y central (que son, respectivamente, el 8, el 9 y el 10); meta los tornillos 17 en la columnas sin superficies de escritura.
- I) Introduzca los tapones terminales 6 y 7 en la columnas.
- L) Fije las columnas al piso mediante los tacos 12.
- M) Introduzca los puntales 3 en las patas de la columnas.




FIG.2 PIANI RIBALTABILI

- A) Fissare alla piantana il supporto iniziale 24 della barra di sostegno 29 con viti 26 e rondelle 27.
- B) Fissare al pannello i supporti intermedi 28 con viti 26 e rondelle 27.
- C) Posizionare il tavolino 25 inserendo la barra 29 negli appositi alloggiamenti; infilare la barra 29 nel supporto intermedio 28, posizionare il tavolino successivo e infilare la barra nel supporto iniziale 24.
- D) Inserire la barra di sostegno 29 nel supporto centrale 23 e fissare tale supporto alla piantana centrale con viti 26 e rondelle 27.
- E) Ripetere la sequenza per il pannello in batteria inserendo la barra di sostegno nel supporto intermedio 28 e infilandola nel supporto centrale 23 dopo avere interposto i tavolini 25 negli appositi alloggiamenti.
- F) Inserire la barra 29 nel supporto 22 e fissarlo con viti 26 e rondelle 27 alla piantana finale.
- G) Per montare il sedile fissare le tre viti 21 nella trave.

FIG.2 TIP UP TABLES

- A) Fit the bracket 24 of the support bar 29 to the column with screws 26 and washers 27.
- B) Fit the intermediate supports 28 of the support bar 29 to the panel by means of screws 26 and washers 27.
- C) Slide the bar 29 through the fittings on the first pre-assembled writing top 25, then fit the bar into the intermediate support 28; slide the bar through the second pre-assembled writing top and then into initial support bracket 24.
- D) Insert the bar 29 in the central support bracket 23, then fix the

bracket to the central column by means of screws 26 and washers 27.

- E) Repeat the procedure for the series panel; insert the support bar through the intermediate support 28 then through the central support bracket 23 after having fitted the tops 25.
- F) Insert the bar 29 into the support bracket 22, then secure with screws 26 and washers 27 to the end column.
- G) Assemble the seat by means of the three screws 21.

FIG.2 EINKLAPPBARE SCHREIBPLATTE

- A) Die Anfangshalterung 24 der Traversen 29 mit den Schrauben 26 und den Unterlegscheiben 27 am Ständer befestigen.
- B) Mittlere Halterungen 28 mit Schrauben 26 und Scheiben 27 am Paneel befestigen.
- C) Den ersten vormontierten Tisch 25 zwischensetzen, indem die Stange 29 in die entsprechenden Aufnahmen eingeführt wird; die Stange 29 in die mittlere Halterung 28 anbringen, den zweiten vormontierten Tisch einschieben und die Stange in die Anfangshalterung 24 einführen.
- D) Die Traversen 29 in die mittlere Halterung 23 einsetzen und diese Halterung mit den Schrauben 26 und den Unterlegscheiben 27 am mittleren Ständer befestigen.
- E) Die Abfolge für die Wand wiederholen, indem nach Einschieben der Tische 25 in die vorgesehenen Aufnahmen die Traversen in die Zwischenhalterung 28 eingesetzt und sie in die mittlere Halterung 23 eingesetzt wurde.
- F) Die Stange 29 in die Halterung 22 einsetzen und sie mit den Schrauben 26 und den Unterlegscheiben 27 am Endständer befestigen.
- G) Für die Montage des Sitzes die drei Schrauben 21 am Verbindungsstangen befestigen.

FIG.2 TABLES RABATTABLES

- Fixer au colonne le support initial 24 de la barre de soutien 29 à l'aide des vis 26 et des rondelles 27.
- Fixer les supports intermédiaires 28 sur le panneau à l'aide des vis 26 et des rondelles 27.
- Interposer la première table prémontée 25 en enfilant la barre 29 dans les logements prévus à cet effet; enfiler la barre 29 dans le support intermédiaire 28; interposer la deuxième table prémontée et enfiler la barre dans le support initial 24.
- Introduire la barre de soutien 29 dans le support central 23 et fixer ce support au colonne central à l'aide des vis 26 et des rondelles 27.
- Répéter cette séquence pour le panneau en batterie en introduisant la barre de soutien dans le support intermédiaire 28 et en l'enfilant dans le support central 23 après avoir interposé les tablettes 25 dans les sièges prévus à cet effet.
- Introduire la barre 29 dans le support 22 et le fixer à l'aide des vis 26 et des rondelles 27 au colonne final.
- Pour monter le siège, fixer les trois vis 21 dans la barre de jonction.

FIG.2 MESAS ABATIBLES

- Fije al columna el soporte inicial 24 de la barra de sostén 29 con los tornillos 26 y las arandelas 27.
- Pijar al tablero los soportes intermedios 28 con los tornillos 26 y las arandelas 27.
- Intercalar la primera mesita prearmada 25 introduciendo la barra 29 en las cavidades correspondientes; introducir la barra en el soporte intermedio 28, intercalar la segunda mesita prearmada e introducir la barra en el soporte inicial 24.
- Introduzca la barra de sostén 29 en el soporte central 23 y fije este soporte al columna central con los tornillos 26 y las arandelas 27.
- Repita la secuencia para el panel en batería, introduciendo la barra de sostén en el soporte intermedio 28 y metiéndola en el soporte central 23, después de haber interpuesto las mesitas 25 en los alojamientos previstos.
- Introduzca la barra 29 en el soporte 22 y fíjelo con los tornillos 26 y las arandelas 27 al última columna.
- Para montar el asiento fije los tres tornillos 21 en la barra de connexion.




FIG.3 CESTELLI

- Fissare il cestello 37 alla trave con le viti 38 e 39.

FIG.3 RACKS

- Fit the rack 37 to the connecting bar by means of screws 38 and 39.

FIG.3 KÖRBE

- Den Korb 37 mit den Schrauben 38 und 39 am Verbindungsstangen befestigen.

FIG.3 PANIERS

- Fixer le panier 37 à la barre de jonction à l'aide des vis 38 et 39.

FIG.3 CESTAS

- Fije la cesta 37 a la barra de conexión con los tornillos 38 y 39.




FIG.4 - FISSAGGIO PEDATA

POS.	CODICE
41	10x80
42	M6x12*
43	/
44	M4,8x13 RF
45	M6,3x19 RF
47	/
48	/

* Togliere se presenti le spine sotto il pannello 48.

* Remove the pins under the panel 48, if present.

* Si présents, enlever les goujons situés sous le panneau 48.

* Falls vorhanden, die Bolzen unter der Panel 48 entfernen.

* Eliminar los posibles pasadores debajo del panel 48.

FIG.4 VERSIONE SPECIALE SU GRADINO FISSAGGIO ALLA PEDATA

- Si monta la trave come nella FIG.1 lasciando le viti allentate.
- Si unisce il pannello normale 48 con il pannello compensativo 43 tramite le viti 42 e si serra.
- Si inseriscono i bulloni nelle feritoie delle piantane 47 (come indicato nella FIG.1) e si avvita il pannello aggiuntivo 43 alla trave con le viti 45.
- Si forano le piantane (ø4) in corrispondenza dei fori praticati nel pannello aggiuntivo, si inseriscono le viti 44 e si serra.
- Si effettua il fissaggio a pavimento con i tasselli 41.

FIG.4 SPECIAL COMPONENTS STEP VERSION ANCHORING

- Fit the connecting bar according to instructions given in FIG.1; leave screws slightly loose.
- Join the standard panel 48 to the compensative panel 43 by means of screws 42. Tighten screws firmly.
- Insert bolts in column slots 47 (see FIG.1), then use screws 45 to fit panel 43 to the connecting bar.
- Drill holes (ø4) in the columns to correspond to those in panel 43; insert screws 44 and tighten.
- Anchor to floor by means of anchor bolts 41.

FIG.4 SPEZIALSTÜCKE VERSION AUF STUFE BEFESTIGUNG AM TRITT

- Montage des Verbindungsstangen wie in FIG.1, Schrauben gelockert lassen.
- Die normale Wand 48 durch die Schrauben 42 mit der Ausgleichswand 43 verbinden, Schrauben anziehen.
- Mutterschrauben in die Schlitz der Ständer 47 einsetzen (wie in FIG.1 angegeben) und Anschrauben der Zusatzwand 43 am Verbindungsstangen durch die Schrauben 45.

- Bohren der Ständer (ø4) entsprechend der in der Zusatzwand vorhandenen Löcher, Einsetzen der Schrauben 44 und diese festziehen.

- Bodenbefestigung mit den Dübeln 41.

FIG.4 PIÈCES SPÉCIALES VERSION SUR MARCHÉ FIXATION AU GIRON

- Monter la barre de jonction (comme indiqué à la FIG.1) en laissant les vis desserrées.
- Joindre le panneau normal 48 au panneau de compensation 43 à l'aide des vis 42 et serrer.
- Introduire les boulons dans les fentes des colonnes 47 (comme indiqué à la FIG.1) et visser le panneau supplémentaire 43 à la barre de jonction à l'aide des vis 45.
- Percer les colonnes (ø4) au niveau des trous réalisés dans le panneau supplémentaire, introduire les vis 44 et serrer.
- Effectuer la fixation au sol à l'aide des chevilles 41.

FIG.4 PIEZAS ESPECIALES DE LA VERSIÓN EN GRADA FIJACIÓN AL PELDAÑO

- Se monta la barra de conexión como en la FIG.1, dejando los tornillos flojos.
- Se une el panel normal 48 con el panel de compensación 43, mediante los tornillos 42 y se aprieta.
- Se introducen los bulones en las ranuras de la columna 47 (como se ha indicado para la FIG.1) y se atornilla el panel adicional 43 a la barra de conexión, con los tornillos 45.
- Se perforan la columna (ø4) a nivel de los agujeros hechos en el panel adicional, se introducen los tornillos 44 y se aprieta.
- Se efectúa la fijación al pavimento con los tacos 41.




FIG.5 - FISSAGGIO ALZATA/PEDATA

POS.	CODICE
39	10x80 T.P.SV.TC.
40	/
41	/
42	M6x12
43	/
44	M4,8x13 RF
45	M6,3x19 RF
46	/
48	/

**FIG.5 VERSIONE SPECIALE SU GRADINO
FISSAGGIO ALZATA/PEDATA**

- A) Si effettua il montaggio dei pannelli e si fissano a piantane e trave come indicato sopra (vedi FIG.4).
- B) Si fissano le piantane 46 sia sull'alzata che sulla pedata dei gradini con i tasselli 39.

**FIG.5 SPECIAL COMPONENTS STEP VERSION
TREAD/RISER ANCHORING**

- A) Assemble panels and fit to columns and connecting bar according to the procedure described above (see FIG.4).
- B) The columns 46 are fixed both to the riser and to the thread of the steps, using the anchor bolts 39.

**FIG.5 SPEZIALSTÜCKE VERSION AUF STUFE
BEFESTIGUNG SETZSTUFE/TRITT**

- A) Montage der Wände und Befestigung der Ständer und Verbindungsstangen wie oben beschrieben (wie in FIG.4).
- B) Die Ständer 46 mit Hilfe der Dübel 39 sowohl an der Setzstufe als auch an den Trittstufen befestigen.

**FIG.5 PIÈCES SPÉCIALES VERSION SUR MARCHE
FIXATION CONTREMARCHE/GIRON**

- A) Effectuer le montage des panneaux et fixer aux colonnes et aux barre de jonction comme indiqué ci-dessus (comme indiqué à la FIG.4).
- B) Fixer les colonnes 46 tant sur la contremarche que sur le giron des marches à l'aide des chevilles 39.

**FIG.5 PIEZAS ESPECIALES DE LA VERSIÓN EN GRADA
FIJACIÓN CONTRAHUELLA/PELDAÑO**

- A) Se montan los paneles y se fijan a la columna y a la barra de conexión, tal como se indica arriba (como se ha indicado para la FIG.4).
- B) Se fijan las columnas 46 tanto en la contrahuella como en el peldaño de las gradas con tacos 39.

N.B. FIG. 4) - FIG. 5)

H Pannello aggiuntivo (43) = H Gradino.

Fori laterali del pannello aggiuntivo per il fissaggio delle piantane:

2 FORI nel pannello H ≥ CM 15

1 FORO nel pannello H < CM 15

H of the compensative panel (43) = H of the step.

Side holes in the compensative panel for fixing to columns:

2 HOLES in the panel H ≥ CM 15

1 HOLE in the panel H < CM 15

H Ausgleichswand (43) = H Stufe.

Seitliche Bohrungen in der Ausgleichswand für die Befestigung an den Ständern:

2 LOCHER für Ausgleichswand H ≥ CM 15

1 LOCH für Ausgleichswand H < CM 15

H du panneau de compensation (43) = H de la marche.

Trous latéraux dans le panneau de compensation pour la fixation aux colonnes:

2 TROUS pour le panneau H ≥ CM 15

1 TROU pour le panneau H < CM 15

H Panel de compensación (43) = H Grada.

Agujeros laterales en los paneles de compensación para la fijación a las columnas:

2 AGUJEROS en el panel H ≥ CM 15

1 AGUJERO en el panel H < CM 15




FIG.6 PIANI FISSI

- A) Fissare le mensole 31, 33, 34 alle piantane tramite le viti 35.
 B) Fissare le mensole intermedie 32 al pannello con le viti 35 (solo nel 3 posti fissando la mensola in uno dei due rinforzi trasversali).
 C) Fissare i pianetti 30 alle mensole con le viti 36.

FIG.6 FIXED WRITING TABLES

- A) Secure the brackets 31, 33, 34 to the columns by means of screws 35.
 B) Fit the intermediate brackets 32 to the panel by means of screws 35 (only in the three-seat model, fit the bracket to one of the two cross braces of the panel).
 C) Fit the tops 30 to the brackets by means of screws 36.

FIG.6 FESTE SCHREIBPLATTE

- A) Die Tragwinkel 31, 33, 34 mit den Schrauben 35 an den Ständern befestigen.
 B) Die mittleren Tragwinkel 32 mit den Schrauben 35 an der Wand befestigen (nur bei Wand mit drei Plätzen, indem der Tragwinkel an einer der beiden Querverstärkungen befestigt wird).
 C) Die Ablageflächen 30 mit den Schrauben 36 an den Tragwinkeln befestigen.

FIG.6 TABLES FIXES

- A) Fixer les supports 31, 33, 34 aux colonnes à l'aide des vis 35.
 B) Fixer les supports intermédiaires 32 au panneau à l'aide des vis 35 (uniquement dans le 3 places en fixant le support dans l'un des deux renforts transversaux).
 C) Fixer les petits table 30 aux supports à l'aide des vis 36.

FIG.6 MESAS FIJAS

- A) Fije las repisas 31, 33 y 34 a la columna, por medio de los tornillos 35.
 B) Fije las repisas intermedias 32 al panel por medio de los tornillos 35 (sólo en el de 3 plazas, fijando la repisa a uno de los dos refuerzos transversales).
 C) Fije las mesas pequeñas 30 a las repisas con los tornillos 36.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŘEKLADATELSKÝCH PULTŮ

OZN SCHEMA

POČET KUSŮ

N9

3ks

Q1 (N1009)

3ks

Q2 (N1010)

-

Q3 (N1011)


-

PŘEKLADATELSKÉ PULTY


Uzavíratelné překladačské kabiny jsou zhotoveny z montované ocelové konstrukce s výplní z perforovaného plechu a zasklením. Kabiny mají skleněné uzamykatelné dveře. Jsou v nich pracovní desky a zásuvkové rozvody silnoproudu.

Stávající překladačské pulty budou rozebrány na jednotlivé části a odneseny a uskladněny v depozitu během výstavby. Následně budou zase nainstalovány zpět. Do pultů budou doplněny silnoproudé rozvody a zásuvky - viz projekt elektro.


PŮDORYS



PODÉLNÝ ŘEZ



PŘÍČNÝ ŘEZ

Pozn.:

Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

NÁZEV AKCE:

1.1.1.2.21 BA 39 - OBJ.Q - VELKOKAPACITNÍ POSLUCHÁRNY

ČÁST DOKUMENTACE:

Dokumentace pro provádění stavby

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Lukáš Urban

REVIZE: 00

DATUM: 10.01.2016

STRANA: 18